






CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS



PIASTRA DI BASE
FLOOR BASE PLATE

POSIZIONARE LA PIASTRA DI BASE a 10 mm MINIMO DALLA PARETE, COME IN FIGURA 1, E CONTRASSEGNARE LA POSIZIONE DEI FORI DI FISSAGGIO

PLACE THE FLOOR BASE PLATE AT MINIMUM 10 MM FROM THE WALL AS IN FIG. 1 AND MARK THE POSITION OF THE FIXING HOLES




ESEGUIRE I PREFORI DI FISSAGGIO UTILIZZANDO UNA PUNTA Ø8 mm AD UNA PROFONDITA' DI 40mm POI ESEGUIRE FORATURA Ø10 mm AD UNA PROFONDITA' DI 40mm

MAKE THE PRE-FIXING HOLES UTILIZING A POINT OF Ø8 MM IN A 40 MM DEPTH, THEN MAKE THE HOLES Ø10 MM IN A 40 MM DEPTH

INSERIRE I TASSELLI A ESPANSION ED AVVITARE TUTTE LE VITI BLOCCANDO LA PIASTRA

INSERT THE EXPANSION PLUGS AND TIGHTEN ALL THE SCREWS AFTER BLOCKING THE BASE PLATE


3



INSERIRE PRIMA IL GIUNTO BASCULANTE NELLA SEDE DELLA PIASTRA DI BASE

INSERT THE TILTING JOINT IN THE SEAT OF THE BASE PLATE



4



MONTARE LA CERNIERA SULLA PORTA IN CORRISPONDENZA DELLA TACCA; UTILIZZARE LE GUARNIZIONI IN DOTAZIONE PER COMPENSARE I DIVERSI SPessori DEI VETRI E SERRARE I QUATTRO GRANI CON CHIAVE (Ch3)

PLACE THR HINGE IN THE NOTCH OF THE GLASS; USE THE SUPPLIED SEALS TO COMPENSATE FOR DIFFERENT GLASS THICKNESSES AND TIGHTEN THE FOUR SCREWS WITH THE KEY

5




CERNIERA OLEODINAMICA BILOBA UNICA 101E10

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E REGOLAZIONE


HYDRAULIC HINGE BILOBA UNICA 101E10

INSTALLATION INSTRUCTIONS AND ADJUSTMENT


6 INSERIRE LA CERNIERA SULLA PIASTRA DI BASE
INSERT THE HINGE ONTO THE BASE PLATE




7 METTERE A BOLLA LA PORTA E REGOLARE L'ALLINEAMENTO AGENDO SUI QUATTRO GRANI DELLA PIASTRA DI BASE
PUT TO BUBBLE THE DOOR AND ADJUST THE ALIGNMENT BY ACTING ON THE FOUR SCREWS OF THE BASE PLATE



8 UNA VOLTA ALLINEATA BLOCCARE I GRANI
ONCE ALIGNED TIGHTEN THE SCREWS




REGOLARE LA VELOCITA' DI CHIUSURA CON CHIAVE (Ch3) AGENDO SULL'UGELLO INDICATO CON LA LETTERA "V" CON PORTA APERTA A 45°: RUOTANDO IN SENSO ORARIO SI DIMINUISCE LA VELOCITA' MENTRE IN SENSO ANTIORARIO AUMENTA
ADJUST THE CLOSING SPEED WITH THE KEY BY ACTING ON THE NOZZLE INDICATED WITH LETTER 'V' WITH THE DOOR OPEN AT 45°. YOU DECREASE THE SPEED BY ROTATING IN A CLOCKWISE DIRECTION, COUNTERCLOCKWISE YOU INCREASE IT




REGOLARE LA FORZA DELLO SCATTO FINALE CON CHIAVE (Ch3) AGENDO SULL'UGELLO INDICATO CON LA LETTERA "S" CON PORTA APERTA A 45°: RUOTANDO IN SENSO ORARIO SI DIMINUISCE LA FORZA MENTRE IN SENSO ANTIORARIO LA SI AUMENTA


ADJUST THE FINAL LATCH STRENGTH WITH THE KEY BY ACTING ON THE NOZZLE INDICATED WITH LETTER 'S' WITH THE DOOR OPEN AT 45°. YOU DECREASE THE STRENGTH BY ROTATING IN A CLOCKWISE DIRECTION, COUNTERCLOCKWISE YOU INCREASE IT.




CALZARE LE COPERTINE SUL CORPO DELLA CERNIERA
PUT THE COVERS ON THE BODY OF THE HINGE



12 FISSARE LE COPERTINE SVITANDO GLI OTTO GRANI PRESENTI SUL CORPO
FIX THE COVERS BY LOOSENING THE EIGHT SCREWS ON THE BODY OF THE HINGE



COPRIRE CON PIASTRINA COPRI VITE
COVER THE SCREWS WITH THE COVER-PLATE



RANGE FUNZIONAMENTO

